


Amazfit Pace Benutzerhandbuch



Inhalt

Kurzüberblick über Amazfit Pace	1
Bildschirm Sperren und Betriebsstatus	1
Gesten auf dem Touchscreen	1
Beschreibung der Statusleiste	2
Der Kurzbefehl für Bedienungshilfen.....	2
Trage- und Lademethoden	3
Tägliches Tragen.....	3
Tragen beim Sport.....	3
Laden.....	3
Aktivität	3
Aktivität starten.....	3
Lauf starten	4
Operationen beim Laufen.....	4
Alarm beim Laufen	5
Laufen pausieren oder stoppen	5
Einstellungen beim Laufen	5
Training des Laufens.....	6
Über die GPS-Suche	7
Laufen in Innenräumen	7
Aufzeichnungen der Aktivität checken	7
Funktionen der Uhr	8
1) Ziffernblatt.....	8
2) Widgets und Apps	9
3) Datenzentrum.....	9
4) Aufzeichnungen von Aktivitäten	10
5) Herzfrequenz.....	10
6) Musik	11
7) Telefon-Musiksteuerung	12
8) Schlaf.....	12
9) Mitteilungen.....	12
10) Wetter.....	13
11) Alarm	13
12) Andere Apps.....	13
13) Verbindung zum Telefon.....	14
14) Verbindung zum Computer.....	14
15) Dateien kopieren.....	15
16) Aktualisieren des Uhrensystems	15
Informationen zur regelmäßigen Pflege.....	16

Die folgende Anleitung basiert auf WOS 2.0. Bitte aktualisieren die neusten Version.

Kurzüberblick über Amazfit Pace



Taste	Kurz drücken	Entsperren
		Zum Home-Bildschirm wechseln
		Sperren
	Drücken für 4 Sekunden	Einschalten
	Drücken für 6 Sekunden	Zum Neustart oder die Seite auszuschalten
	Drücken für 10 Sekunden	Ausschalten

Bildschirm Sperren und Betriebsstatus










Die Uhr wird nach einer einiger Zeit der Inaktivität automatisch in den Status eines Low-Power-Sperrbildschirms versetzen und zurück zum Home-Bildschirm wechseln. Sie können die Uhr entsperren, indem Sie die Taste kurz drücken. Wenn keine Operation Handlung angewendet wird, wird die Uhr automatisch wieder in den Low-Power-Sperrbildschirm-Status versetzen.

Gesten auf dem Touchscreen

Auf den Bildschirm tippen	zum nächsten App oder wählen Sie den aktuellen App
Streichen nach links oder rechts.	Die Seiten horizontal wechseln
Streichen nach oben, unten,	Die Seite nach oben oder unten scrollen
Fest auf das Display drücken statt zu tippen.	Die Funktion zur Auswahl der Uhrengehaltsauswahl zu aktivieren.

Beschreibung der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm liefern Informationen über den Status von Amazfit.

	Batteriestatus
	Lädt: Die Watch wird geladen.
	Die Watch wird full geladen.
	Geringer Batterieschutz Die Uhr wird in einem niedrigen Batterieschutz ausgesetzt sein, wenn die Batterie gleich bei oder unter 5% ist. In diesem Fall kann der Schutzmodus nur freigegeben werden, wenn die Batterie auf mehr als 5% aufgeladen ist.
	Vom Phone getrennt: Die Watch hat die Verbindung zum gekoppelten Geräten wegen der Entfernung oder Störung Phone verloren
	Nicht stören
	Flugmodus
	Bluetooth-Ohrhörer angeschlossen. Dies wird den Stromverbrauch des Systems zu erhöhen.
	Music spielen Wenn das Spielen der Musik vorbei ist.

Der Kurzbefehl für Bedienungshilfen



Streichen Sie auf "Zifferblatt" nach unten, um bestimmte Funktionen einzuschalten oder auszuschalten oder den Mode zu wechseln, und um auf die Seite "Mehr Einstellungen" zuzugreifen. In der Rubrik "Voice Assistant" finden Sie eine Beschreibung für die Sprachsteuerung.

Trage- und Lademethoden

Tägliches Tragen

Es wird empfohlen, die Uhr in einer zweifingersten Entfernung vom Handgelenk mit mäßiger Dichtigkeit zu tragen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des optischen Herzfrequenzmonitors zu gewährleisten.

Tragen beim Sport

Beim Laufen oder bei anderen sportlichen Aktivitäten wird empfohlen, die Uhr bequem und locker zu tragen.



Laden

Verbinden Sie die Uhr mit der Ladefläche. Schließen Sie den USB-Stecker am anderen Ende an den USB-Netzteil an. Dann wird das Laden auf dem Bildschirm angezeigt. Achten Sie darauf, die Ladepins der Uhr mit denen auf der Ladefläche auszurichten. Die Uhr sollte sich nicht von der Basis lösen können, sobald sie eingekappt ist.

Rat für die Batterieladung: Es wird empfohlen, über den USB-Anschluss des Computers oder mit dem Ladegerät der Marke Handy zu laden. Ein solches Ladegerät soll eine Nenneingangsspannung von DC 5,0V und einen Eingangsstrom über 500mA haben.

Aktivität

Aktivität starten


Klicken Sie direkt auf "Zifferblatt", nachdem Sie die Aktivitätsliste geöffnet haben. Scrollen nach oben oder unten um den gewünschten Trainingstyp auszuwählen. Tippen, um Ihr Training zu starten.



Lauf starten

Auf der Laufen Seite sucht die Uhr automatisch nach GPS. Um eine effektive Aufzeichnung von Tracks und Kilometern zu gewährleisten, tippen Sie bitte nach erfolgreicher GPS-Positionierung auf Go, um mit dem Laufen und Timing zu beginnen.

Hinweis: Weitere Details zu GPS finden Sie im Abschnitt "Über die GPS-Suche".



Operationen beim Laufen



Taste
Aktivität anhalten

L/R quer streichen
Datenübergabe

Entsperren



Taste
Entsperren

Sperren

Alarm beim Laufen

Alarm pro Kilometer:

Für jeden Kilometer, der beim Laufen erreicht wird, vibriert die Uhr und zeigt die Zeitkosten auf den letzten Kilometern an. Sie können eine solche Warnung unter Running > Sport Einstellungen > Sport Alerts ausschalten.

Herzfrequenzwarnung:

Wenn die beim Laufen festgestellte Herzfrequenz Ihre maximale Herzfrequenz übersteigt, erinnert die Uhr Sie durch Vibrationen und Seitendarstellung. In diesem Fall müssen Sie Ihr Tempo senken oder aufhören. Sie können die Herzfrequenzwarnung unter Running > Sporteinstellungen > Sport Alerts einstellen.

Wenn Sie eine Ziel-Herzfrequenz-Zone für das Laufen haben, können Sie die Herzfrequenz-Alarmanlage unter Running > Sporteinstellungen > Sport Alerts aktivieren

Laufen pausieren oder stoppen

Aktivität pausieren:

Drücken Sie die Taste im freigeschalteten Status, um die Aktivität zu unterbrechen. Oder streichen Sie auf die linke Seite des Aktivitätsdaten-Artikels und tippen Sie auf Pause, um die Aktivität zu stoppen. Tippen Sie Fortsetzen, wenn Sie die Aktivität fortsetzen wollen.



Aktivität beenden:

Wählen Sie Ende auf der Pause-Status-Seite, um die Aktivität zu beenden. Andernfalls wählen Sie Fortsetzen, um den Aktivitätsstatus zurückzugeben, oder wählen Sie Abbrechen, um die Ersparnis der aktuellen Aktivität aufzugeben. Am Ende der Aktivität zeigt die Uhr Ihnen die Details der gespeicherten Aktivität an. Die Aufzeichnungen können Sie noch einmal im Datensätze der Aktivitäten oder auf der Activity-Seite der Amazfit-Watch-App überprüfen.

Einstellungen beim Laufen

Streichen Sie auf der Seite Laufvorbereitung nach oben, um die Einstellungen des Laufens zu wechseln. Tippen Sie auf den Zugriff und passen Sie die Einstellungen der laufenden Elemente nach Bedarf an. Steichen Sie nach rechts auszustiegen nach der Einstellungen.

1 Sport Alarm

Durch die Einstellungen von Sportwarnungen können Sie die Alarme wie Alarmanlagen pro Kilometer und Herzfrequenzwarnung kontrollieren. Sie können sie nach Ihrem Bedarf in den Sporteinstellungen einstellen.


2 Streckefunktionen

Funktion der Segmentierung ist während des Laufens verfügbar. Sie können die Kilometerzahl für jede Strecke einstellen und in den Sporteinstellungen eine automatische Alarmierung nach Strecke ermöglichen. Die Watch wird die Aktivitätsdetails an jedem Segmentknoten aufzeichnen. Sie können die Details nach dem Ende der Aktivität überprüfen.



3 3D Daten

Sie können bestimmen, ob Sie die 3D-Daten in den Sporteinstellungen im Modus Laufen aktivieren. Wenn aktiviert, beginnt die Uhr mit der Berechnung durch 3D-Daten, wie unten gezeigt.



4 Peripherieverbindung

Die Uhr unterstützt Herzfrequenzbänder mit Bluetooth 4.0 und A2DP Bluetooth-Ohrhörern. Bei der Verwendung der Aktivitäten können Sie die Uhr mit den oben genannten Geräten in den Einstellungen für Peripherieverbindung unter den Sporteinstellungen koppeln oder verbinden.

Die Uhr kann nur mit einem denselben Art der Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden sein. Nachdem die Aktivität gestartet wurde, versucht die Uhr, sich mit dem Gerät zu verbinden, mit dem sie zuletzt verbunden war. Sie können das Gerät in den Einstellungen der Peripherieverbindung wechseln.

Training des Laufens

Intervalltraining:

Starten Sie Amazfit Watch app. Klicken Sie auf Ich > Meine Watch > Einstellungen > Aktivität. Wählen Sie Intervalltraining aus, um Ihr eigenes Training zu konfigurieren.

Über die GPS-Suche

Die Uhr startet automatisch die GPS-Ortung, sobald die Vorbereitungsseite der Aktivität für Laufen und andere Outdoor-Sportarten geöffnet wird. Bei erfolgreicher Positionierung erinnert Sie die Uhr daran. Die GPS-Positionierung wird automatisch deaktiviert, wenn die Uhr von der Aktivitätsvorbereitungsseite oder am Ende der Aktivität umgeschaltet wird. Jede Runde der GPS-Suche dauert drei Minuten. Wenn die Uhr den Standort nicht innerhalb der festgesetzten Zeit erhält, werden Sie aufgefordert, den Standort zu ändern. Wenn innerhalb von 20 Minuten nach erfolgreicher Positionierung keine Aktivität ausgeführt wird, schaltet die Uhr die Positionierung automatisch aus, um Strom zu sparen. Sie müssen umziehen, wenn Sie fortfahren.

Vorschläge für die Positionierung:

Führen Sie die GPS-Positionierung in einem offenen Außenbereich durch und starten Aktivität nach der erfolgreichen Positionierung. Bitte heben Sie Ihren Arm zur Brust, um die Positionierung zu beschleunigen, wenn Sie sich in einer Menschenmenge befinden.

AGPS:

AGPS bezieht sich auf eine Art von GPS-Satelliten-Orbit-Informationsdaten, mit deren Hilfe die GPS-Positionierung der Watch beschleunigt werden kann. Die Watch wird automatisch mit der Amazfit-Uhr-App synchronisiert und aktualisiert die AGPS-Daten täglich, wenn die Verbindung zwischen der Uhr und dem Bluetooth Ihres Mobiltelefons aufrechterhalten wird. Wenn die Watch für kontinuierlich sieben Tagen keine Daten mit der Amazfit Watch-App synchronisiert hat, verfallen die AGPS-Daten. Die Schwindigkeit der Positionierung kann nach Ablauf dieser Daten beeinträchtigt werden. In diesem Fall erinnert Sie die Watch an die Aktualisierung, wenn Sie eine Aktivität starten.


Laufen in Innenräumen

Kalibrierung: Die Uhr unterstützt die Kalibrierung der Laufleistung auf dem Bildschirm nach dem Laufen in Innenräumen. Mit der Zunahme der Anzahl von der Kalibrierungen kann die Watch Ihre Laufweise lernen und eine genauere Schätzung der Laufleistung für Ihre nächste Laufrunde in Innenräumen vornehmen.

Aufzeichnungen der Aktivität checken

Auf die Uhr checken

Streichen Sie eine Seite nach links auf der Seite Zifferblatt, um die Seite mit den Aktivitätsaufzeichnungen anzuzeigen. Die zuletzt gespeicherte Aktivität wird standardmäßig angezeigt. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Liste des Aktivitätsverlaufs anzuzeigen. Tippen Sie auf einen bestimmten Datensatz, um die Details anzuzeigen.



Auf Amazfit Watch App checken:

Sie können die Details aller synchronisierten Aktivitäten von der Uhr auf der Aktivitätsseite der Amazfit Watch App überprüfen.



Funktionen der Uhr

1) Ziffernblatt

Ändern des Zifferblatts:

Wenn das Zifferblatt angezeigt wird, drücken Sie fest auf das Display und streichen Sie, um die Zifferblätter in Ihrer Sammlung anzuzeigen. Auf Ihrem Handy können Sie unter Ich > Meine Uhr > Watch Face Store > in der Amazfit Watch App Zifferblätter wechseln.

Hinzufügen eines Zifferblatts zu Ihrer Sammlung:

Drücken Sie fest auf das Display, wenn das Zifferblatt angezeigt wird. Erstellen Sie Ihre eigene Sammlung mit eigenen Zifferblättern. Tippen Sie auf die Taste Hochladen unter Ich > Meine Uhr > Watch Face Store > Bilder laden in der Amazfit Watch App, um Ihre Lieblingsbilder auf Ihre Uhr hochzuladen und auf der Seite Benutzerdefiniertes Ihre eigene Zifferblätter auswählen.

2) Widgets und Appst




"Apps" beziehen sich auf die Funktionen, die separat vom Handy auf der Uhr verwendet werden können, z. B. Schlafen, Herzfrequenz und Kompass.

"Widgets" bezieht sich auf die Seiten, die auf beiden Seiten des Ziffernblatts angezeigt werden und die zusammenfassenden Informationen der aktuellen App anzeigen.

Apps, die als Widgets angezeigt werden, werden nicht in der Applist angezeigt.

Standardreihenfolge der Widgets



Widgets anzeigen / ausschalten

Sie können festlegen, ob ein bestimmtes Widget angezeigt werden soll oder nicht. Auch die Reihenfolge der auf der Uhr angezeigten Widgets und Apps können Sie auf der Seite Widget und App-Verwaltung auf Meine Uhr der Amazfit Watch-App bestimmen.

3) Datenzentrum


Das dritte Widget auf der linken Seite des Zifferblatts ist das Datenzentrum, in dem alle während des Tragens täglich erzeugten Schritte und gebrannten Daten sowie die gesammelten Aktivitätsstatistiken erfasst werden. Das Zentrum erfasst außerdem an jedem Montag um 9:00 Uhr eine Wochendaten, in der Sie die Gesamtaktivitäts- und Gesundheitsdaten der vergangenen Woche anzeigen können.



4) Aufzeichnungen von Aktivitäten

Die Aufzeichnung der Aktivität enthalten die letzten 30 Datensätze des Aktivitätsverlaufs und die von der Uhr generierten Zusammenfassung der Aktivitätsdaten.

Hinweis: Auf der Uhr werden nur die letzten 30 Aktivitätsdatensätze angezeigt. Sie können alle Aktivitätsdatensätze der Amazfit Watch App nach der Synchronisierung Ihrer Uhr mit der App oder nach dem Laden des Datums auf den Server mithilfe der WLAN-Synchronisationsfunktion der Uhr überprüfen.



5) Herzfrequenz

Die Amazfit Smart Sports Watch unterstützt zwei Modi für die Herzfrequenzmessung, "Einzelmessung" und "Ganztagsherzfrequenz", die in der Amazfit Watch App zwischen den beiden Modi umgeschaltet werden können.

Hinweis: Bitte tragen Sie die Uhr wie angewiesen und halten Sie das Teil, das die Uhr trägt, sauber und frei von Sonnenschutzmitteln, um die optimale Ergebnisse der Herzfrequenzmessung durch die Uhr zu erzielen.

Modus Einzelmessung

Sie können eine manuelle Herzfrequenzmessung nach Ihrer Bedarf durchführen. Bitte bleiben Sie während der Messung relativ statisch, damit die Uhr die Herzfrequenzdaten genauer ausgeben kann.



Modus Ganztagsherzfrequenz

Nachdem der Ganztags-Herzfrequenzmodus aktiviert ist, zeigt die App Ihren BPM-Wert sowie die durchschnittliche Herzfrequenz, die maximale und die minimale Herzfrequenz und die Ruheherzfrequenz (ausgewertet nach dem Einschlafen mit der Uhr) des Tages an in Nichtaktivitätsstatuen.

Methoden für die Überprüfung der Herzfrequenzwerte:

- 1 Überprüfen Sie dies durch Tippen auf das Herzfrequenz-Widget auf der Uhr;
- 2 Überprüfen Sie auf der Herzfrequenz-Seite unter Status der Amazfit Watch App nach der Synchronisierung der Daten.

Hinweis: Wenn Sie die Ganztags-Herzfrequenz aktivieren, kann sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Verteilung der Herzfrequenzzonen	
VO ₂ max	90% bis 100% von (220 - alter)
Anaerob	80% bis 90% von (220 - alter)
Aerobic	70% bis 80% von (220 - alter)
Gewicht	60% bis 70% von (220 - alter)
Licht	50% bis 60% von (220 - alter)
Entspannung	Herzfrequenz ohne Aktivität
Schlaf	Herzfrequenz während des Schlafs

6) Musik

Musik kopieren: Der Music Spieler kann Musikdateien als MP3 spielen, die zuvor in das Musikverzeichnis der Uhr kopiert wurden. Sie können die Reihenfolge und die Lautstärke auswählen, in der die Musik abgespielt wird. Die Uhr unterstützt auch die Anpassung für Lautstärke und das Umschalten von Titeln über Bluetooth-Kopfhörer.

Schritte zum Kopieren von Liedern: Verbinden Sie die Uhr mit der Ladestation und den USB-Stecker mit dem Computer-Host (Win7 / 8/10 wird empfohlen). Finden Sie die Festplatte der Uhr. Kopieren Sie die Liedern als MP3-Format in den Ordner Music im Verzeichnis der Uhr. Dann werden die Liedern kopiert.


Verbindung zu Bluetooth-Ohrhörern:

Die Uhr unterstützt A2DP-Bluetooth-Ohrhörer. Sie können Bluetooth-Gerät in der Verbindung unter Weitere Einstellungen der Uhr auswählen, um dem Kopfhörer zu finden. Nach dem ersten Anschließen verbindet sich die Uhr automatisch mit dem Kopfhörer, sobald ein solcher Kopfhörer eingeschaltet ist.

Schritte zum Anschließen des Kopfhörers: 1. Rufen Sie den Pairing-Modus des Bluetooth-Kopfhörers auf (halten Sie die Ein / Aus-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige bei herkömmlichen Bluetooth-Kopfhörern rot und blau blinkt). 2. Öffnen Sie die Seite Bluetooth-Gerät der Uhr, um nach dem Kopfhörer zu suchen, und tippen Sie auf Verbindung, nachdem er gefunden wurde.

7) Telefon-Musiksteuerung

Wenn die Uhr mit dem Mobiltelefon verbunden ist, kann sie die Musik vom Telefon steuern, z. B. Wiedergabe, Pause, Weiter und dergleichen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie die Phone Musikkontrolle in den App-Benachrichtigungseinstellungen unter Ich > Einstellungen > Benachrichtigungseinstellungen der Amazfit Watch App aktivieren. Anschließend können Sie die Music Control-Seite auf der Zifferblattseite erstellen.



8) Schlaf

Wenn Sie nachts mit der Uhr einschlafen, überwacht die Uhr Ihre Schlafbedingungen und liefert Ihnen detaillierte Analysen, einschließlich Schlafdauer, Tiefschlaf und leichter Schlaf. Wenn Sie am nächsten Tag aufstehen, tippen Sie auf die Seite Heutiger Schlaf, um die Liste des Schlafverlaufs anzuzeigen. Alle Schlafdaten können auf der Uhr gespeichert und zur Ansicht auf die Statusseite der Amazfit-Uhr-App synchronisiert werden.



9) Mitteilungen

Mitteilungen auf der Uhr


Wenn die Uhr mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, können Nachrichten des Telefons auf der Uhr angezeigt werden.

Einstellungsschritte: Wählen Sie die Apps aus, um Benachrichtigungen in den App-Benachrichtigungseinstellungen unter Me > Einstellungen > Benachrichtigungseinstellungen der Amazfit Watch App zu aktivieren.

Hinweis: Für Benutzer von Android-Handys fügen Sie bitte die Amazfit Watch-App zur Whitelist oder Autostart-Liste Ihres Telefons hinzu. Die App wird im Hintergrund des Handys ausgeführt. Wenn die App durch Hintergrundprozesse als Gefahren erkannt und beendet wird, führt dies dazu, dass keine App-Benachrichtigungen empfangen werden, da die Verbindung zwischen der Uhr und der App unterbrochen wird..

Anrufer ID

Die Anrufer-ID ist standardmäßig aktiviert und muss nicht festgelegt werden. Wenn die Uhr mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, zeigt die Uhr auch die Erinnerung an eingehende Anrufe an. Sie können die Anrufe je nach Bedarf auflegen oder stummschalten.



10) Wetter

Mit dem Wetter-Widget können Sie jederzeit das Wetter der letzten Tage überprüfen. Die Synchronisation der Wetterdaten erfordert das Mobilfunknetz. Bitte halten Sie die Uhr mit Ihrem Telefon in Verbindung, um die Wetterinformationen rechtzeitig zu aktualisieren.



11) Alarm

Sie können auf der Uhr nach Bedarf Alarmmeldungen hinzufügen und auswählen, ob eine bestimmte Erinnerung wiederholt werden soll. Sie können auch die Alarme löschen, die nicht mehr benötigt werden. Die Uhr vibriert, um Sie daran rechtzeitig zu erinnern. Sie können den Alarm ausschalten oder später daran erinnern. Wenn keine Funktion während der Vibration ausgeführt wird, wird der Alarm fünf Minuten später deaktiviert.

12) Andere Apps

Die Uhr enthält einige gängige Apps, die vorübergehend in der App-Liste enthalten sind. Sie können sie nach Bedarf als Widgets anzeigen.

Trainingscenter: Es gibt Trainingsvorlagen für Anfänger, 5 km, 10 km, Halbmarathon und Vollmarathon, mit denen Sie die Trainingsziele innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen können. Wenn es einen Trainingsplan gibt, erinnert Sie die Uhr an das Training.


Stoppuhr: Eine Stoppuhr, die Aufzeichnungen mehrere Male aufnehmen kann.

Countdown: Sie können einen Countdown auf der Uhr einstellen, der Sie an die Vibration erinnert, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Kompass: Eine Kalibrierung ist erforderlich, wenn er zum ersten Mal verwendet wird. Tippen Sie auf die Kompassseite, um zur angezeigten Seite mit Höhe, Länge und Breite zu gelangen. Diese Informationen sollten durch das Pendeln von GPS-Signalen in einem offenen Außenbereich erhalten werden. Halten Sie sich die Uhr während der Verwendung vom Magnetfeld fern, um das Klemmen zu vermeiden.

13) Verbindung zum Telefon

Behalten Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr bei, damit Sie die Wetterinformationen aktualisieren, Telefonnachrichten empfangen und Aktivitäts- und Gesundheitsdaten Ihrer Uhr rechtzeitig synchronisieren können.




14) Verbindung zum Computer

PC

Verbinden Sie die Uhr über ein Kabel mit der Ladestation und dem USB-Anschluss des Computers. Doppelklicken Sie auf Amazfit Pace unter Arbeitsplatz. Doppelklicken Sie dann auf Interner Speicher Gerät, um auf die Dateiliste in der Uhr zuzugreifen.

Hinweis: Computer mit Windows XP SP2 oder früher müssen mit einem MTP-Treiber installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.



Mac

Macs müssen mit AndroidFileTransfer installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

Nachdem die Uhr mit der Ladestation und dem USB-Anschluss des Computers verbunden ist, wird der Android FileTransfer automatisch aufgefordert und die Dateiliste in der Uhr angezeigt.



Android File Transfer

15) Dateien kopieren

Wenn die Uhr von einem Computer aus zugegriffen werden kann, werden einige Ordner im Stammverzeichnis der Uhr angezeigt. Sie können die entsprechenden Dateien in diese Ordner kopieren.

/Musik/	Speichert Dateien im MP3-Format
/gpxdaten/	Speichert Track-Dateien im GPX-Format
/Zifferblätter/	Speichert Dateien, die extern importiert wurden

16) Aktualisieren des Uhrensystems

Eine regelmäßige Aktualisierung des Uhrensystems kann die Uhr kontinuierlich verbessern und optimieren. Probleme, die zuvor entdeckt wurden, können auch bei jedem Upgrade behoben werden.

Hinweis: Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass der Akkuladestand mehr als 40% beträgt, und stellen Sie während des gesamten Prozesses eine stabile WLAN-Verbindung sicher, um ein erfolgreiches Upgrade zu gewährleisten.

Überprüfen Sie die Aktualisierung auf der Uhr

Wählen Sie im Menü Weitere Einstellungen der Uhr die Option Aktualisierung, um zu prüfen, ob die aktuelle Systemversion die neueste ist.

Immer wenn die Überwachung der Aktualisierung überprüft wird, wird es geprüft, ob es ein automatisch synchronisiertes System gibt, das in der Überwachung aktualisiert werden kann. Wenn solche Datei nicht verfügbar ist, müssen Sie die Uhr zum Herunterladen und Aktualisieren mit WLAN verbinden. Die Uhr wählt das zuvor verbundene WLAN-Netzwerk aus. Wenn für die Verbindung des WLAN-Netzwerks ein Passwort erforderlich ist, wird in der Amazfit Watch App Ihres Handys eine Seite angezeigt, in der Sie das Passwort eingeben können, nachdem Sie ein solches Netzwerk auf der Uhr ausgewählt haben. Sie können Aktualisierungsdatei wieder aufnehmen und die nachfolgenden Aktualisierungsvorgänge fortsetzen, wenn das Kennwort korrekt ist.

Überprüfen Sie die Aktualisierung auf der App im Handy

Wählen Sie unter Meine Uhr der Amazfit-Uhr-App das Watch System-Upgrade in weiteren Watch-Einstellungen aus, um zu prüfen, ob das Watch-System aktualisiert werden soll.

Informationen zur regelmäßigen Pflege

- 1 Für wasserdichte Produkte wird empfohlen, die Uhr und das Armband regelmäßig mit frischem Wasser zu reinigen und vor dem Tragen mit einem weichen Tuch zu trocknen.
- 2 Verwenden Sie bei der Reinigung keine Seife, Desinfektionsmittel, Körperlotion oder andere Reinigungsmittel, um zu verhindern, dass chemische Rückstände die Haut reizen oder das Gerät angreifen.
- 3 Halten Sie die Uhr nach den Baden ,Schwimmen (die Baden und Schwimmen unterstützt)und Schwitzen rechtzeitig sauber und trocken.
- 4 Lederarmbänder sind nicht wasserdicht. Halten Sie die Uhr weg vom Wasser, um die Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Die Uhr wird in der Schutzart IP67 hergestellt und kann 30 Minuten lang bei Raumtemperatur in 1 Meter tiefem Süßwasser anweisend sein. Beim Baden Schwimmen solle man die Uhr nicht tragen.
- 2 Halten Sie die Uhr fernvom Wasser. Trocknen Sie die Uhr mit Weichtuch, bevor Sie den Touchscreen bedienen oder aufladen.
- 3 Die Uhr ist nicht wasserfest für saure oder alkalische Lösungen, chemische Reagenzien und andere erosive Flüssigkeiten. Schäden oder Mängel, die durch Missbrauch oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.